Termômetro Digital Tipo Espeto, -50°C a 300°C Cód. 9227.16.0.00

Manual de Instruções

Retire o instrumento do saco plástico. Desencaixe suavemente a ponteira da lateral do gabinete plástico. Puxe a tampa traseira, a partir do meio do instrumento, e desenrrole o fio do sensor. O ST-9227B está pronto para ser utilizado. Se desejar, o termômetro pôde ficar em pé, à sua frente, puxando o suporte encima do compartimento do fio, na parte inferior do instrumento. Observe as recomendações gerais de uso.

A seguir será explicada a função de cada um dos botões da frente do instrumento.

Botão ON/OFF: Para ligar ou desligar o ST-9227B pressione este botão.

Botão H/T: Quando for pressionado o valor da temperatura fica congelado para armazenamento. Se o botão é apertado novamente, a palavra "HOLD" pára de piscar e o instrumento volta a medir a temperatura atual

Botão °F/°C: Serve para mudar temporariamente a unidade da temperatura medida em °C para °F. Apertando novamente ou re-ligando o aparelho, volta para °C.

Botão BL: Serve para iluminar o fundo do visor, para melhor visualização. A luz se desligará automaticamente após alguns segundos.

Botão MIN/MAX: Aperte uma vez para verificar a menor temperatura medida. Aperte novamente para verificar a maior. O modo de medição normal voltará automaticamente após 3 segundos.

Botão MEM: Aperte o botão H/T e depois MEM para salvar a temperatura atual do visor. Repita o procedimento para salvar até 10 medidas. Na parte inferior do visor aparecerão os números de memórias já utilizados.

Botão REC: Aperte este botão para recuperar da 1ª até a 10ª medida de temperatura salva. O visor mostrará temperatura armazenada e na parte inferior aparecerá o número da memória utilizada.

Botão CLR: Para apagar todas as medidas de temperatura salvas em memória aperte CLR por 5 segundos ou desligue o instrumento.

Dados Técnicos

<u>Faixa de medição</u>: -50°C a 300°C (-58°F a 572°F) <u>Resolução</u>: 0.1°C de -19.9°C a 199.9°C, 1°C no resto Precisão: +/-1°C de -30°C a 250°C, mais de 2°C no resto

Sensor: Termistor tipo NTC

Alimentação: 2 pilhas de 1.5 V tipo AAA ou LR3

Comprimento da Ponteira de Inox: 14cm Comprimento do Fio: aproximadamente 80cm Faixa de Utilização Recomendada: -10°C a 50°C Desligamento Automático: Após 1 hora sem uso

Recomendações Gerais

- Para se obter melhores resultados, a ponteira de inox deverá ser introduzida no mínimo 10 mm na sustância em teste.
- A durabilidade das pilhas depende do tempo de uso e da utilização da iluminação. Quando o instrumento detectar que as pilhas estão fracas uma bateria aparecerá no visor indicando necessidade de troca das pilhas. Recomenda-se, portanto, desligar o instrumento imediatamente após sua utilização para maior duração.
- Remova as pilhas do instrumento se o termômetro não vai ser utilizado por um longo período de tempo.
- O termômetro não pôde ser usado ou colocado dentro de fornos ou aparelhos microondas.
- Para troca de pilhas retire a tampa do compartimento de pilhas na parte superior da parte de trás do instrumento utilizando uma chave de fenda. Cuidar as polaridades das pilhas. Fechar bem o compartimento para se obter uma boa vedação.
- O instrumento automaticamente desligará após 1 hora se nenhum botão for pressionado neste intervalo. Para desligar esta função aperte CLR e depois ON/OFF. Para ativar esta função novamente, aperte novamente o botão ON/OFF ou desligue e ligue novamente o instrumento.